

MIST DUSTER 3WF-14B(1)



LOH 3WF-SET1: 32+31
LOH 3WF-SET2: 32+31+30+29+28



LOH 3WF-SET3: 89+88+87+86

LOH 3WF-SET4: 92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105

LOH 3WF-SET5: 92+93

LOH 3WF-SET6: 134+135+136

LOH 3WF-SET7: 132+131+130+129+128+127+126+125

LOH 3WF-SET8: 150+151+152+153+154+155+156+126

NO.	Part NO.	Part Name	Qty.
1	GB/T70.1+GB93+GB97	SCREW M5X18	4
2	1E40FP-3Z.4-1	CASE	1
3	1E40FP-3Z.4-7	SPRING	1
4	1E40FP-3Z.4-6	PULLEY	1
5	1E40FP-3Z.4-9	ROPE	1
6	1E40FP-3Z.4-8	START WHEEL	1
7	GB860 8	WASHER	1
8	1E40FP-3Z.4-5	GUIDE SLICE	1
9	1E40FP-3Z.4-4	WASHER	1
10	GB67 M5X12	SCREW	1
11	GB6170 M8	NUT	1
12	3WF-960.1-2	RATCHET	1
13	1E36F.2	Oil-seal	2
14	1E40F-E.6-2	Crank Case	1
15	1E40F-5.8-4	Gasket	1
16	GB/T276	Bearing 6202/P6	1
17	EB-500-E.1.2.1	Crank Shaft	1
18	GB/T276	Bearing 6202/P6	1
19	EB-500-E.1.3-1	Crank Case	1
20	1E40F-5.9	Oil-seal	1
21	1E46FP.1.1	Fly Wheel	1
22	GB96 8	WASHER	1
23	GB96 8	WASHER	1
24	GB6170 M8	NUT	1
25	1E44F-2A.2-3	Bearing	1
26	GB1099	Key 3x5x13	1
27	GB119	销 4h8×10	1
28	P40.6-4	Ring	2
29	1E44F-2A.2-2	Piston Pin	1
30	1E44F-E.3-1	Piston	1
31	1E44F-2A.2-4	Piston Ring	1
32	1E44F-2A.2-4	Piston Ring	1
33	1E40F-5-6	Gasket	1
34	EB-500-E.1-2	Cylinder	1
35	GB70.1	Screw M5X20	4
36	EB-500-E.1-1	Mantle	1
37	RCJ6Y	Spark Plug	1
38	1E46FP.1-1	Plug Cap Ass.	1
39	EB-500-E.1-4	Gasket	1
40	EB-500-E.1.1	Muffler	1

41	GB/T70.1+GB93+GB97	Screw M5×12	1
42	EB-500-E.1-3	Muffler Shield	2
43	GB70.1+GB97	Screw M6×60-12.9	2
44	1E40F-5-2	Gasket	2
45	1E44F-E-PBJ.7	Admitting Pipe	1
46	GB70.1 5*25	Screw	2
47	EB-500-E.1-5	Gasket	1
48	1E48FP-E.4	Carburetor	1
49	EB-500-E.1.6.1	Cleaner inside cover	1
50	GB70.1+GB93+GB97	Screw M5×55	2
51	EB-500-E.1.6-3	Filter Net	1
52	EB-500-E.1.6-1	Cleaner Outside Cover	1
53	1E34F.1.2	Screw	2
54	1E46FP.1.1	IGNITION COIL COMP.	1
55	GB/T9074.13 M4X20	BOLT	2
56	GB/T9074.4 M5X20	BOLT	1
57	1E46FP-2	SHIELD	1
58	GB70.1	Screw M5×30	4
59	P40-5	Washer	2
60	EB-500-E.1-6	Parking	1
61	P40.1-3	Baffle	1
62	1E40FP-3Z.4-10	COVER	1
63	1E40FP-3Z.4-3	COVER	1
64	1E40FP-3Z.4-2	HANDLE	1
57	3WF-20.9-2	Screw	4
58	EB-500-E-4	protection	1
59	GB/T96	washer 6	2
60	GB/T6177	Nut M6	2
61	GB70+GB93+GB97	SCREW M6×30	6
62	GB/T818	SCREW M5×70	2
63	GB/T6170	M5 Nut	2
64	EB-500-E.2-1	volute case	1
65	EB-500-E.2.3	impeller	1
66	GB70+GB93+GB97	Screw	4
67	EB-500-E.2-2	volute case	1
68	XSS46-2.2-5	Screw	10
69	GB70+GB93+GB97	Screw	6
70	3WF-14-10	board	1
71	3WF-14-11	board	1
72	3WF-14-9	board	2
73	3WF-14B-4	support	1
74	GB70+GB93+GB97	Screw	4
75	3WF-14B-3	board	3

76	3WF-14-12	spring	1
77	250*4.5	line	1
78	3F-30.17	rubber pillar	2
79	3WF-14-7	frame	1
80	EB-650-10	axis	2
81	EB-650.10	gallus	2
82	3WF-14.7	mat	1
83	3WF-2.6B-2	plastic clip	5
84	GB/T9074.4 M6×12	Screw	2
85	EB-500-E.4-1	gasoline tank	1
86	1E34F.9.2-3D	filter	1
87	EB-415.4.2-2	stopper	1
88	EB-415.4.2-4	tube(180mm)	1
89	CG420.1.3.2-2	tube(350mm)	1
90	GB/T 8870	hoopØ59-Ø82	1
91	1E32FL.6.2	lid	1
92	3WF-8.1-2A	lid	1
93	3WF-8.1-1	sealing washer	1
94	3WF-14.3-1	air valve	1
95	3WF-14.3-3	filter	1
96	GB/T13527.1 8×1.5×500	tube	1
97	3WF-14B.2-1	chemcal tank	1
98	3WF-3A.1-2	sealing washer	1
99	3WF-3A.1-1	link pipe	1
100	3WF-3A.1-3	connector lid	1
101	3W-16.4-2	connector	1
102	3W-16.4-3	sealing washer	1
103	3W-16.4-1	connector lid	1
104	JB/T8870	hoopØ25-Ø40	3
105	3WF-14B-5	connector	1
106	3WF-16.2-1	tube	1
107	3WF-3-3	tube	4
108	3WF-950.2.1-2	loop	1
109	3WF-950.2.1-1	connector lid	1
110	3WF-16.2-3	tube	1
111	GB/T13527.1 10×1.5×830	tube	1
112	GB/T13527.1 10×1.5×880	tube	1
113	3WF-16.3-1	plug	1
114	3WF-950.1.1-1	tube	1
115	3WF-16.3.1-3	board	1
116	3WF-14B.1.1-1	elbow	1
117			
118	3WF-16.3.1-2A	switch	1

119	GB/T 8870	hoopØ78-Ø102	1
120	3WF-3.19-4	tube	1
121	3WF-2.6.4.1	connector	1
122	3WF-2.6.4-2	tube	1
123	3WF-2.6.4-4	tube	1
124	3WF-2.6.4-3	tube	1
125	3WF-3.19.3-3	valve	1
126	GB1235 16×2.4	sealing washer	1
127	3WF-2.6.4.3-1	nozzle	1
128	3WF-2.6.4.3.1.1	nozzle	1
129	3WF-2.6.4.3.1-1	washer	1
130	3WF-2.6.4.3.1-3	rotation impeller	1
131	3WF-2.6.4.3.1-2	seat	1
132	3WF-2.6.4.3.1	nozzle	1
133			
134	3W-15A-3	line	1
135	3WF-14B.3.1.1	line	1
136	CG328.1.1-4	tube	1
137	GB/T 845	ST5.5*25 Screw	1
138	GB/T 845	ST4.2*19 Screw	5
139	3WF-14.5.1-2	handgrip	1
140	3WF-14.5.1-7	spring	1
141	3WF-14.5.1-3	handgrip	1
142	GB/T6172.2	M6 nut	1
143	3WF-14.5.1-8	washer	1
144	GB/T955	washer	1
145	3WF-14.5.1-1	handgrip	1
146	3WF-14.5.1-10	handgrip	1
147	3WF-14.5.1-9	Screw	1
148	3WF-14.5.1-5	switch	1
149	3WF-14.5.1-4	patch	1
150	3WF-3.19.1-1	core	1
151	3WF-14.5.1.2-1	seat	1
152	3WF-3.19.1-2	shell	1
153	GB/T 845	ST4.2X8 Screw	1
154	GB/T828	M3X5X2.5 screw	2
155	GB/T845	ST4.8*13 screw	1
156	3WF-3.19.1	cock assem(no board)	1
157	3WZ-4.15.1	spanner	1
158	3WF-3.25.4	chain	1
159	ZB4-10.1	OIL bottle	1
160	3WF-14.5.1-6	sheath	1