

TH48DX




[01 CYLINDER/CRANKCASE]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
11005	11005-2123	CYLINDER-ENGINE	1
11060	11060-2296	GASKET, CYLINDER	1
14002	14002-2316	CRANKCASE	1
14002A	14002-2317	CRANKCASE	1
92002	92002-2150	BOLT	4
92009	92009-2115	SCREW	4
92045	92045-2005	BEARING-BALL, 6202C3	2
92049	92049-2206	SEAL-OIL	2
551	551A0410	PIN-DOWEL	2
551A	551A0610	PIN-DOWEL	2



[02 PISTON/CRANKSHAFT]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
13001	13001-2141	PISTON-ENGINE	1
13002	13002-2067	PIN-PISTON	1
13008	13008-6044	RING-SET-PISTON	1
13033	13033-2061	BEARING-SMALL END	1
49119	49119-2173	CRANKSHAFT-ASSY	1
92025	92025-2135	SHIM, T=0.20	AR
92025A	92025-2136	SHIM, T=0.40	AR
92025B	92025-2137	SHIM, T=0.60	AR
92033	92033-2058	RING-SNAP	2






[05 CONTROL-EQUIPMENT]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
32099	32099-2326	CASE	1
54012	54012-2359	CABLE-THROTTLE	1



[03 COOLING-EQUIPMENT]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
49089	49089-2386	SHROUD-ENGINE	1
49089A	49089-2553	SHROUD-ENGINE	1
59066B	59066-2794	HOUSING-FAN	1
92172	92172-2060	SCREW, 4X10	2
214	214B0514	SCREW-PAN+-	3
214A	214B0520	SCREW-PAN+-	1





[04 ELECTRIC-EQUIPMENT]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
21050	21050-2240	FLYWHEEL	1
21130	21130-2056	CAP-SPARK PLUG	1
21169	21169-2051	TERMINAL	1
21171	21171-2195	COIL-ASSY-IGNITION	1
26011	26011-2113	WIRE-LEAD	1
92059	92059-2103	TUBE, 6X7.4X108	1
92070	92070-2060	PLUG-SPARK, BMR6A	1
92071	92071-2097	GROMMET	1
92071A	92071-2143	GROMMET, IGNITION OIL	1
92150	92150-2182	BOLT, 5X18	2
92170	92170-2041	CLAMP	1
315	315B1000	NUT-HEX-FINE	1
410	410B1000	W-PLAIN-S	1
510	510A3100	KEY-WOODRUFF	1



[10 P.T.O-EQUIPMENT]


Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
13081	13081-2221	CLUTCH-ASSY	1
49049	49049-2075	SHOE-CLUTCH	2
92022	92026-2125	WASHER	2
92043	92043-2210	PIN, CLUTCH	2
92144	92144-2390	SPRING	1
92200	92200-2064	WASHER, SPRING	2

TH48DX




[06 CARBURETOR]

Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
11012	11012-2185	CAP, BODY	1
11012A	11012-2230	CAP, CARBURETOR	1
11060	11060-2298	GASKET, CARBURETOR	1
11060A	11060-2299	GASKET, INSULATOR	2
11060B	11060-2305	GASKET	1
11060C	11060-2306	GASKET	1
13270	13270-2014	PLATE	1
13270A	13270-2015	PLATE	1
13271	13271-2247	PLATE	1
14020	14020-2009	RETAINER, VALVE	1
14025	14025-2027	COVER	1
14090	14090-2060	COVER	1
15004	15004-2020	CARBURETOR-ASSY	1
16002	16002-2004	ADJUSTER-CABLE	1
16021	16021-2008	SCREW-THROTTLE STOP	1
16025	16025-2173	VALVE-THROTTLE	1
16030	16030-2087	VALVE-FLOAT	1
16055	13168-2118	ARM-FLOAT	1
16073	16073-2176	INSULATOR	1
16087	16087-2059	VALVE-CHECK	1
16187	16187-2056	NEEDLE-JET	1
43028	43028-2082	DIAPHRAGM	1
43028A	43028-2093	DIAPHRAGM	1
49043	49043-2071	PUMP-PRIMING	1
49116	49116-2066	VALVE-ASSY	1
92009	92009-2053	SCREW	1
92009A	92009-2061	SCREW	2
92009B	92009-2249	SCREW, 5X20	2
92009C	92009-2361	SCREW, 3X14	4
92015	92015-2097	NUT, M5	2
92015A	92015-2124	NUT	1
92033	92033-2070	RING-SNAP	1
92043	92043-2099	PIN	1
92055	92055-2077	RING-O	1
92055B	92055-2207	RING-O	1
92063A	92063-2476	JET-MAIN, #56	1
92081	92081-2245	SPRING	1
92081A	92081-2246	SPRING,THROTTLE	1
92081B	92081-2340	SPRING	1
92144	92144-2009	SPRING	1
92172	92172-2086	SCREW	1



[07 AIR-FILTER/MUFFLER]

Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
11012	11012-2349	CAP, AIR FILTER	1
11013	11013-2081	ELEMENT-AIR FILTER	1
11038	11038-2055	CASE-ASSY-AIR FILTER	1
11060	11060-2297	GASKET, MUFFLER	1
14090	14090-2059	COVER, MUFFLER	1
49070	49070-2630	MUFFLER-COMP	1
92009	92009-2449	SCREW,5X55	2
92150	92150-2180	BOLT, 6X65	2
92172	92172-2062	SCREW	2
241	241B0512	SCREW-PAN-WP+-	2



[08 FUEL-TANK/FUEL-VALVE]

Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
14069	14069-2088	BREATHER	1
49019B	49019-2114	FILTER-FUEL	1
51001	51001-2268	TANK-COMP-FUEL	1
51048	51048-2078	CAP-ASSY-TANK	1
92009	92009-2383	SCREW, 5X20	4
92037	92037-2139	CLAMP	1
92071	92071-2142	GROMMET, FUEL TANK	1
92143	92143-2162	COLLAR	4
92171	92171-2073	CLAMP	1
92190	92190-2157	TUBE, 3X5X200	1
92192	92192-2149	TUBE, 3X6X105	1
99996B	99996-6088	CAP & BREATHER ASSY	1

[09 STARTER]

Ref. No.	Part Number	Description	Q'ty
13165	13165-2058	PAWL, RECOIL STARTER	1
13169	13169-2386	PALTE, RECOIL STARTER	1
14020	14020-2057	RETAINER	1
32099	32099-2272	CASE, RECOIL STARTER	1
46075	46075-2067	GRIP, RECOIL STARTER	1
49080	49080-2173	PULLEY-STARTING	1
49088	49088-2442	STARTER-RECOIL	1
59101	59101-2067	REEL, RECOIL STARTER	1
59106	59106-2077	ROPE, 3.8X1200	1
92009	92009-2218	SCREW, 5X12	1
92009A	92009-2249	SCREW, 5X20	3
92081	92081-2274	SPRING	1
92081A	92081-2275	SPRING	1
92081B	92081-2318	SPRING	1
315	315B0800	NUT-HEX-FINE	1
410	410B0800	W-PLAIN-S	1

